

Hoe gebruik ik Rit All-Purpose Dye

Belangrijke aantekeningen

Materiaal

Deze kleurstof is geschikt voor natuurlijke stoffen, zoals katoen, linnen, wol, zijde en ramie. Daarnaast is het geschikt voor nylon en rayon. Als het materiaal dat u wil verven bestaat uit meer dan 35% synthetisch materiaal (zoals polyester, acryl of acetaat), gebruik dan Rit DyeMore voor synthetische stoffen.

Kleur

Als het kledingstuk dat u verft wit of gebroken wit is, moet u in staat zijn om een overeenkomstige kleur te bereiken. Als uw kledingstuk echter al een kleur heeft, is uw enige optie om het over te kleuren met een donkerdere kleur.

Patronen en logo's

Als het kledingstuk dat u verft een patroon of logo heeft, zal de kleur die u gebruikt zich vermengen met de bestaande kleur (en) in de stof en nieuwe kleuren creëren.

Bleekvlekken en zonnenschade

Zon en bleekmiddel beschadigen de stof, waardoor het erg moeilijk is om te verven. Helaas betekent dit dat we niet kunnen garanderen dat kleurstof de vlekken zal bedekken.

Verf methodes

Je kunt 3 verschillende verf methodes gebruiken: de spoelbak- of emmermethode, de stove-top methode of de wasmachinemethode. De instructies voor deze methodes zijn hieronder beschreven:

1) Spoelbak- of emmermethode

Wanneer gebruiken?

Gebruik voor algemene kleurstofprojecten de gootsteen- of emmermethode (verven in warm water in de gootsteen of in een emmer).

Instructie

- 1) Om te bepalen hoeveel kleurstof er nodig is, weeg het te verven item op een voedselweegschaal of schat het gewicht. Als algemene richtlijn, één vloeibare fles kleurt 1 kilogram droge stof. Als je een zeer heldere kleur probeert te krijgen, verdubbel dan de hoeveelheid verf.
- 2) Het vezelgehalte en het gewicht hebben invloed op hoe de kleur eruit komt te zien. Als je twijfelt of je stof de kleurstof

Benodigheden

	Rit All-Purpose Dye
	Rit ColorStay Dye Fixative (Aanbevolen)
	Maatbeker
	Grote Metalen Lepel
	Plastic Emmer of RVS Spoelbak
	Papieren Handdoekjes
	Plastic Tafelkleed
	Rubberen handschoenen
	Zout (Bij Katoen, Rayon, Ramie en Linnen)
	Azijn (Bij Nylon, Zijde en Wol)
	Afwasmiddel

- accepteert of de gewenste kleur krijgt, raden we je aan eerst een staal te testen.
- 3) Verwijder voor het verven zichtbare vlekken op het kledingstuk. Dit helpt bij het verkrijgen van uniforme kleurresultaten bij het verven. Was het item voor in warm zeepwater. Dit helpt bij het verwijderen van afwerkingen die de kleurstofabsorptie kunnen verstoren.
 - 4) Bedek het werkgebied met een plastic tafelkleed en houd papieren handdoekjes bij de hand om te beschermen tegen mogelijk morsen.
 - 5) Draag rubberen handschoenen om je handen te beschermen tegen vlekken en om ze te isoleren wanneer je met heet water werkt.
 - 6) Vul een plastic bak/emmer of RVS spoelbak **met voldoende water zodat de stof vrij kan bewegen**. We raden aan om voor elke 0,5 kg stof 11,5 liter water te gebruiken. Het water moet idealiter 60 ° C zijn. Als kraanwater niet heet genoeg is, verwarm dan water op het fornuis of in de waterkoker en voeg toe aan het verfbad.
 - 7) Om de kleur te verbeteren: (1) voeg 250 gram zout toe bij het verven van stoffen die katoen, rayon, ramie of linnen bevatten; (2) voeg 200 ml azijn toe bij het verven van stoffen die nylon, zijde of wol bevatten.
 - 8) Voeg 5 milliliter afwasmiddel toe om het verven te bevorderen.
 - 9) Test de kleur door een papieren handdoekje in het verfbad te dopen. Als de kleur te licht is, voeg dan meer kleurstof toe. Als de kleur te donker is, voeg dan meer water toe.
 - 10) Maak het item dat je gaat verven nat en voeg het toe aan het verfbad.
 - 11) Roer langzaam en continu. De eerste 10 minuten zijn het meest kritiek. Roeren zorgt voor een gelijkmatige kleur zonder vlekken.
 - 12) Het item kan in verfbad blijven van 10 minuten tot een uur. Als je een polyester-katoenmix verft, houd je de stof minimaal 30 minuten in het verfbad om ervoor te zorgen dat de kleur volledig wordt opgenomen. Nylon heeft de neiging zeer snel en veel donkerder te verven dan andere vezels, zodat de werkelijke tijd die nodig is in het verfbad minder is.
 - 13) Wanneer de gewenste kleur is bereikt, verwijder je het item uit het verfbad. De stof ziet er donkerder uit als hij nat is en droogt lichter.
 - 14) Gebruik Rit ColorStay Dye Fixative onmiddellijk na het verven en voor het wassen om de kleur te verbeteren en kleurbloeding te verminderen (aanbevolen).
 - 15) Spoel in koud water tot het spoelwater helder begint te worden.
 - 16) Wassen in warm water met een mild wasmiddel, spoelen en drogen.

Bekijk hier een handig instructiefilmpje: <https://www.youtube.com/watch?v=wL6NFLL8NI0>

2) Stove-top methode

Wanneer gebruiken?

Als je op zoek bent naar een zo levendig, helder mogelijke kleur (of je verft nylon), gebruik dan de stove-top methode (verven in heet water in een pan).

Instructie

- 1) Om te bepalen hoeveel kleurstof er nodig is, weeg het te verven item op een voedselweegschaal of schat het gewicht. Als algemene richtlijn, één vloeibare fles kleurt 1 kilogram droge stof. Als je een zeer heldere kleur probeert te krijgen, verdubbel dan de hoeveelheid verf.
- 2) Het vezelgehalte en het gewicht hebben invloed op hoe de kleur eruit komt te zien. Als je twijfelt of je stof de kleurstof accepteert of de gewenste kleur krijgt, raden we je aan eerst een staal te testen.
- 3) Verwijder voor het verven zichtbare vlekken op het kledingstuk. Dit helpt bij het verkrijgen van uniforme kleurresultaten bij het verven. Was het item voor in warm zeepwater. Dit helpt bij het verwijderen van afwerkingen die de kleurstofabsorptie kunnen verstoren.
- 4) Bedek het werkgebied met een plastic tafelkleed en houd papieren handdoekjes bij de hand om te beschermen tegen mogelijk morsen.
- 5) Draag rubberen handschoenen om je handen te beschermen tegen vlekken en om ze te isoleren wanneer je met heet water werkt.
- 6) Vul een RVS pan met voldoende water zodat de stof vrij kan bewegen. We raden aan om voor elke kilo stof drie liter water te gebruiken.
- 7) Om de kleur te verbeteren: (1) voeg een kopje zout toe bij het verven van stoffen die katoen, rayon, ramee of linnen bevatten; (2) voeg een kopje azijn toe bij het verven van stoffen die nylon, zijde of wol bevatten.
- 8) Voeg 1 theelepel afwasmiddel toe om het verven te bevorderen.
- 9) Dek de pan af en verwarm het water op het fornuis tot net onder het kookpunt (of ongeveer 93,3 ° C).
- 10) Wanneer het water begint te sudderen, giet dan de goed geschudde vloeibare kleurstof in het verfbad en meng goed.
- 11) Test de kleur door een papieren handdoek in het verfbad te dopen. Als de kleur te licht is, voeg dan meer kleurstof toe. Als de kleur te donker is, voeg dan meer water toe.
- 12) Maak het item dat je gaat verven nat en voeg het toe aan het verfbad.
- 13) Laat het water zachtjes sudderen en houd de temperatuur constant.
- 14) Roer langzaam en continu. De eerste 10 minuten zijn het meest kritiek. Roeren helpt om een egale kleur te garanderen zonder vlekken.
- 15) Het item kan in verfbad blijven van 10 minuten tot een uur. Als je een polyester-katoenmix verft, houdt je de stof minimaal 30 minuten in het verfbad om ervoor te zorgen dat de kleur volledig wordt opgenomen. Nylon heeft de neiging zeer snel en veel donkerder te verven dan andere vezels, zodat de werkelijke tijd die nodig is in het verfbad minder is.

Benodigheden

-  Rit All-Purpose Dye
-  Rit ColorStay Dye Fixative (Aanbevolen)
-  RVS pan
-  Maatbeker
-  Metalen tang
-  Rubberen handschoenen
-  Plastic tafelkleed
-  Afwasmiddel
-  Zout (Bij Katoen, Linnen, Rayon en Ramie)
-  Azijn (Bij Nylon, Wol en Zijde)

- 16) Wanneer de gewenste kleur is bereikt, verwijder je het item uit het verfbad. De stof ziet er donkerder uit als hij nat is en droogt lichter. Knijp overtollige verf uit.
- 17) Gebruik Rit ColorStay Dye Fixative onmiddellijk na het verven en voor het wassen om de kleur te verbeteren en kleurbloeding te verminderen (aanbevolen).
- 18) Spoel in koud water tot het spoelwater helder begint te worden.
- 19) Wassen in warm water met een mild wasmiddel, spoelen en drogen.

3) Wasmachinemethode

Wanneer gebruiken?

Als je grote materialen wil verven of op zoek bent naar de gemakkelijkste verfmethode, gebruik dan de wasmachinemethode (verven in de wasmachine).

Instructie

Een opmerking over kleurstof en wasmachines (door Nakoma,

fabrikant Rit): als je nog nooit verf in een wasmachine hebt gebruikt, begrijpen we waarom je zenuwachtig zou zijn! Wie wil er een paarse wasmachine? Nou, misschien wij. Desalniettemin kunnen we u beloven dat Rit geen metalen onderdelen op je machine permanent zal verkleuren. Rit wordt al tientallen jaren in wasmachines gebruikt, daterend uit de tijd dat de elektrische wasmachine in de jaren vijftig werd uitgevonden. We bedachten de uitdrukking "Push Button Color!" begin jaren 60 om het huwelijk tussen Rit en wasmachines te promoten. We hebben zelfs vloeibare kleurstof gelanceerd, zodat het












gemakkelijker zou zijn om Rit in uw machine te gebruiken. Met zoveel geschiedenis kunt u erop vertrouwen dat uw wasmachine de komende decennia kleurstofvrij blijft.

Met de groeiende populariteit van wasmachines met voorlader, hebben we ontdekt dat kleurstof de plastic onderdelen rond de machine kan vlekken als deze niet meteen wordt schoongemaakt; dus het is belangrijk om direct na het verven schoon te maken, wat we hieronder beschrijven.

Bekijk hier een handig instructiefilmpje:

<https://www.youtube.com/watch?v=7TQurGr0NwQ>

Benodigdheden

	Rit All-Purpose Dye
	ColorStay Dye Fixative (Aanbevolen)
	Wasmachine
	Zout (Bij Katoen, Linnen, Ramie en Rayon)
	Azijn (Bij Nylon, Zijde en Wol)
	Maatbeker
	Bakje
	Rubberen handschoenen
	Afwasmiddel
	Bleek
	Oude Handdoek

Raadpleeg deze handleiding voor de ladingsgrootte om te bepalen hoeveel kleurstof benodigd is. Als je een zeer heldere kleur probeert te bereiken, verdubbel dan de kleurverhouding:

Klein

Handschoenen, lingerie, pantys, sokken, sjaals, t-shirt, blouse, hesje, kussensloop

Gewicht Droge Stof

110 gram - 450 gram

Hoeveelheid Vloeibare Kleurstof

0,25 - 0,5 fles

Medium

Spijkerbroek, broek, jurk, rok, uniform, sweater, tafelkleed, canvas tas

Gewicht Droge Stof

450 gram - 680 gram

Hoeveelheid Vloeibare Kleurstof

0,5 - 1 fles

Extra Medium

Jogging pak, sweater, badjas, spijkerjas, badmat (zonder rubber)

Gewicht Droge Stof

680 gram - 1,4 kg

Hoeveelheid Vloeibare Kleurstof

1 - 2 flessen

Groot

Gordijnen, 4 handdoeken plus washandjes, dekbedovertrek plus 2 kussenslopen

Gewicht Droge Stof

1,8 kg - 2,7 kg

Hoeveelheid Vloeibare Kleurstof

2 - 3 flessen

Extra Groot

Sprei, stoelhoes, tweepersoons dekbedovertrek plus 4 kussenslopen, vloerkleed (zonder rubber), deken

Gewicht Droge Stof

2,7 kg - 3,6 kg

Hoeveelheid Vloeibare Kleurstof

3 - 4 flessen

Voorlader (Front Loader) Wasmachine instructie

- 1) Verwijder voor het verven zichtbare vlekken op het kledingstuk. Dit helpt bij het verkrijgen van uniforme kleurresultaten bij het verven. Was het item voor in warm zeepwater. Dit helpt bij het verwijderen van afwerkingen die de kleurstofabsorptie kunnen verstoren.
- 2) Maak de stof nat en plaats het item in de wasmachine.
- 3) Stel de watertemperatuur in op de heetst mogelijke instelling en een wascyclus van minimaal 30 minuten of langer. Hoe langer het item in de kleurstof zit, hoe donkerder de kleur zal zijn.
- 4) Draag rubberen handschoenen, meng de goed geschudde vloeibare kleurstof met 4 kopjes zeer heet water in een bakje. Goed roeren.
- 5) Los in een aparte bak 1 kopje zout op in 4 kopjes heet water als je natuurlijke vezels zoals katoen of linnen verft. Als je zijde of nylon verft, meng dan 1 kopje witte azijn met 2 tot 4 kopjes heet kraanwater.
- 6) Voeg 1 theelepel afwasmiddel toe aan de bak om het verven te bevorderen.
- 7) Start het wasprogramma.
- 8) Verwijder het wasmiddelbakje uit de wasmiddellade.
- 9) Giet de kleurstofoplossing in de dispenser. Giet vervolgens de zout- of azijnoplossing erbij. Spoel de dispenser grondig door met nog 4 kopjes heet kraanwater.
- 10) Gebruik Rit ColorStay Dye Fixative onmiddellijk na het verven en voor het wassen om de kleur te verbeteren en kleurbloeding te verminderen (aanbevolen).
- 11) Was het item nogmaals met een mild wasmiddel.
- 12) Om de wasmachine schoon te maken: Veeg de binnenkant van het deksel schoon en giet een beetje bleekmiddel door de interne dispenser (als die er is), omdat er kleurstoffen in deze gebieden kunnen komen. Vul vervolgens de wasmachine tot het hoogste waterniveau dat er is en selecteer de heetste watertemperatuurinstelling. Voeg wasmiddel toe met 2 kopjes bleek (chlorine bleach) en voer een volledige wascyclus uit met 3 oude handdoeken.

Bovenlader (Top Loader) Wasmachine instructie

- 1) Verwijder voor het verven zichtbare vlekken op het kledingstuk. Dit helpt bij het verkrijgen van uniforme kleurresultaten bij het verven. Was het item voor in warm zeepwater. Dit helpt bij het verwijderen van afwerkingen die de kleurstofabsorptie kunnen verstoren.
- 2) Gebruik de heetste waterstand en vul de machine met voldoende water zodat de stof vrij kan bewegen.
- 3) Schud de fles met vloeibare kleurstof en voeg kleurstof toe aan de machine. Meng goed om de kleurstof gelijkmatig te verdelen.
- 4) Maak de stof nat en plaats het item in de wasmachine.
- 5) Als je natuurlijke vezels zoals katoen of linnen verft, voeg dan een kopje zout toe aan het verfbad. Als je zijde of nylon verft, voeg dan een kopje witte azijn toe aan het verfbad. Meng goed.
- 6) Voeg 1 theelepel afwasmiddel toe om het verven te bevorderen.
- 7) Items moeten minimaal dertig minuten tot maximaal één uur in het verfbad liggen voordat de spoelcyclus begint. Gebruik een uitgebreide instelling of reset de instelling voordat de spoelcyclus begint om de wastijd te verlengen. Merk op dat hoe langer het item in het verfbad zit, hoe donkerder de kleur zal zijn. Voor omvangrijke items, zoals gordijnen of grote hoezen, raden we aan om de waslading periodiek te stoppen om het item te ontwarren en af te wikkelen. Dit helpt bij het voorkomen van ongelijkmatig verven en het vormen van lichtere gebieden. Vergeet niet om rubberen handschoenen te dragen bij het hanteren van het item halverwege de cyclus.
- 8) Gebruik Rit ColorStay Dye Fixative onmiddellijk na het verven en voor het wassen om de kleur te verbeteren en kleurbloeding te verminderen (aanbevolen).
- 9) Was het item in warm water met een mild wasmiddel.
- 10) Om de wasmachine schoon te maken: Veeg de binnenkant van het deksel schoon en giet een beetje bleekmiddel door de interne dispenser (als die er is), omdat er kleurstoffen in deze gebieden kunnen komen. Vul vervolgens de wasmachine tot het hoogste waterniveau dat er is en selecteer de heetste watertemperatuurinstelling. Voeg wasmiddel toe met 2 kopjes bleek (chlorine bleach) en voer een volledige wascyclus uit met 3 oude handdoeken.